Anfängerpraktikum der Fakultät für Physik, Universität Göttingen

Dampfdruck von Wasser Protokoll:

Praktikant: Felix Kurtz

Michael Lohmann

E-Mail: felix.kurtz@stud.uni-goettingen.de

m.lohmann@stud.uni-goettingen.de

Betreuer: Martin Ochmann

Versuchsdatum: 23.06.2014

Testat:		

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung Theorie	
2		
3	Durchführung 3.1 Sicherheitshinweise	3
4	Auswertung4.1 Druckkurven4.2 Siedetemperatur auf der Zugspitze	4 4
5	Diskussion	7
6	Anhang	7
Lit	teratur	7

1 Einleitung

Der Dampfdruck von Wasser ist für Lebewesen eine entscheidende Größe, da er für die Abkühlung des Körpers unabdingbar ist. Dieser kann seine Temperatur nur aufgrund der Sublimationskälte konstant halten.

2 Theorie

Die reale Gasgleichung lautet nach [Mes10, S. 303] mit der Ersetzung von $V_{\text{mol}} = V/n$

$$\left(p + \frac{n^2 a}{V^2}\right)(V - nb) = nRT$$

Dabei betragen für Wasser die *Van-der-Waals-Konstanten a* = 0.5537Pa m⁶ (Binnendruck) und $b = 3.05 \cdot 10^{-5}$ m³ (Sättigungsdruck).

3 Durchführung



Abbildung 1: Versuchsaufbau Quelle:LP

Nachdem die Sicherheitshinweise (insbesondere die starke Erwärmung steigert das Gefahrenpotential) sorgfältig durchgelesen wurden, schaltet man das Gerät ein. Der Heizstrahler erwärmt dann den mit Wasser gefüllten Kolben, welches dadurch verdampft. Am angeschlossenen Manometer liest man den Druck ab. Zeitgleich notiert man den

R_0	1000 Ω	
A	$3.9083 \cdot 10^{-3} ^{\circ}\text{C}^{-1}$	
В	$-5.775 \cdot 10^{-7} ^{\circ}\mathrm{C}^{-2}$	

Tabelle 1: Kennwerte des Widerstandsthermometers

Wert des Widerstandsthermometers und somit indirekt die Temperatur. Dies geschieht in 1 Bar-Schritten. Das Heizen wird beendet, wenn 1900 Ω oder 45bar überschritten werden, damit das Gerät keinen Schaden nimmt. Nun wird die Messung während des Abkühlens wiederholt.

3.1 Sicherheitshinweise

4 Auswertung

4.1 Druckkurven

$$R(\vartheta) = R_0 \cdot \left(1 + A\vartheta + B\vartheta^2\right) \tag{1}$$

$$R(\vartheta) = R_0 \cdot \left(1 + A\vartheta + B\vartheta^2\right)$$

$$\Rightarrow \vartheta = -\frac{A}{2B} - \sqrt{\frac{A^2}{4B^2} - \frac{1}{B} + \frac{R}{R_0 B}}$$

$$\tag{2}$$

$$\Delta \vartheta = \pm (0.3 \text{ }^{\circ}\text{C} + 0.005\vartheta) \tag{3}$$

Nun muss ϑ noch in Kelvin umgerechnet werden. Außerdem wird für p_0 der gemessene Umgebungsdruck von 1017 hPa verwendet.

Größe	Erwärmen	Abkühlen
m	$(-4326 \pm 13) \text{ K}$	$(-4618 \pm 21) \text{ K}$
b	12.0672 ± 0.02819	12.5427 ± 0.04496

Gewichtete Mittelwerte

$$m = (-4407 \pm 11) \text{ K}$$
 $b = 12.201 \pm 0.024$

$$\Lambda_V = -m \cdot R$$

$$\sigma_{\Lambda_V} = \sigma_m \cdot R$$

$$\Lambda_V = (36640 \pm 100) \text{ J/mol}$$




Abbildung 2: Arrheniusplot für das Erwärmen




Abbildung 3: Arrheniusplot für das Abkühlen

$$T_{0} = -\frac{m}{b}$$

$$\sigma_{T_{0}} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{m}}{b}\right)^{2} + \left(\frac{m \cdot \sigma_{b}}{b^{2}}\right)^{2}}$$

$$T_{0} = (361.2 \pm 1.3) \text{K} = (88.0 \pm 1.3)^{\circ} \text{C}$$

Dampfdruck vun Wasser bei $T=0^{\circ}\mathrm{C}=273.15\mathrm{K}$

$$p = p_0 \exp\left(m\frac{1}{T} + b\right)$$
$$\sigma_p = p \sqrt{\frac{\sigma_m^2}{T^2} + \sigma_b^2}$$
$$p = (1990 \pm 100) \text{Pa}$$

4.2 Siedetemperatur auf der Zugspitze

barometrische Höhenformel

$$p(h) = p_0 \exp\left(\frac{-\rho g h}{p_0}\right)$$

$$\frac{\Lambda_V}{R} \left(\frac{1}{T_0} - \frac{1}{T}\right)$$
(4)

Größe	Wert
T_0	373.15 K
ρ	$1.29~\mathrm{kg/m^3}$
g	9.81 m/s^2
R	8.31 J/(mol K)
p_0	1013.25 hPa
Λ_V	40642 J/mol

Tabelle 2: Literaturwerte

Höhe der Zugspitze h = 2962 m

$$T = \left(\frac{1}{T_0} + \frac{\rho g h R}{p_0 \Lambda_V}\right)^{-1}$$
$$T = 362.9 \text{ K} = 89.8^{\circ}\text{C}$$

5 Diskussion

6 Anhang

Literatur

[Mes10] Meschede, Dieter: Gerthsen Physik. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 24. Auflage, 2010, ISBN 978-3-642-12893-6.